


Comment adapter une micro SIM au format nano SIM

Prérequis :

La carte SIM triple découpe intègre trois formats :

- 1 Le format standard SIM « grand »
- 2 le format micro SIM « moyen » (Wiko Tommy 2/3)
- 3 le format nano SIM « petit » (blackview)



Adapter une micro SIM au format nano SIM

- 1- Se munir de la carte SIM
 - 2 - Effectuer une pression au centre de la carte SIM, le format nano SIM (3) doit se détacher.
- Les formats de la carte SIM sont pré-détachables.

